

Wie erfolgt ein Firmware-Update auf dem Faderfox UC44

Vorbereitungen

- um eine neue Firmware in den Controller zu laden, benötigst du eine Sysex-Dump-Software wie Bome 'Send SX' für Windows (<http://www.bome.com/products/sendsx>) oder Snoize 'SysEx Librarian' für Mac (<http://www.snoize.com/SysExLibrarian/>)
- bitte downloade eines dieser Programme und installiere es auf deinem Computer als erstes
- lade die Firmwaredatei (UC44 Vxxxx.SYX) von der UC44 Product-Site auf deinen Computer (<http://faderfox.de/uc44.html> Abschnitt 'Updates')
(xxxx im Dateinamen steht für die Versionsnummer, z.B. 0201 bedeutet Version 02.01)

Firmware-Update-Prozedur

- halte die rote Shift-Taste am UC44 gedrückt während das USB-Kabel eingesteckt wird
- lasse die Shift-Taste wieder los, sobald das Display leuchtet
- jetzt kannst du die gegenwärtige Versionsnummer in den beiden rechten Displays sehen
- nach ca. 3 Sekunden zeigt das rechte Display 'rc', womit das Gerät bereit ist Firmwaredaten zu empfangen
- öffne das Sysex-Dumper-Programm auf deinem Computer
- selektiere den Midi-Out-Port 'Faderfox UC44' (Bome Menü 'Midi Out' oder Snoize Dropdown 'Destination')
- lade die Sysex-Datei 'UC44 Vxxxx.SYX' (Bome Menu 'File/Open' oder Snoize 'Add'-Taste)
- starte den Sendeprozess der Daten (Bome 'Send'-Taste oder Snoize 'Play'-Taste)
- das rechte UC44-Display zählt hoch bis '99' und danach startet das Gerät automatisch die neue Firmware
- falls ein Fehler 'Er' angezeigt wird, solltest du den Download stoppen und die Shift-Taste kurz drücken nachdem das Gerät wieder bereit ist (Display 'rc'), kann der Download wiederholt werden
- nach erfolgreichem Download trenne und verbinde das Gerät erneut mit dem USB-Kabel und überprüfe die neue Firmware-Version im Display

Tipps

- um den Download in Bomes 'Send SX' zu beschleunigen, öffne bitte die Settings (Menü 'Options/Settings'), ziehe den Speed-Slider ganz nach rechts (very fast) und schließe das Settings-Fenster wieder dies kannst du auch machen während der Download läuft