

Addendum Handbuch PC4 für Firmware-Version 02.00

Controller-Mode

Halte beide Shift-Tasten für mindestens 2 Sekunden, um den momentanen Status aller Potis zu senden. Ein kurzes Aufleuchten der roten LED zeigt die erfolgreiche Datensendung an.

System-Mode

Starte und verlasse den System-Mode durch kurzes gleichzeitiges Drücken beider Shift-Tasten. Der aktive System-Mode wird durch Leuchten der gelben Sys-LED angezeigt.