

Addendum Handbuch UC4 für Firmware-Version 02.02

Controller-Mode

Selektiere Encoder- und Tastengruppen gleichzeitig durch Halten der grauen Edit-Taste und Drücken eines Encoders oder einer grünen Taste.