

Addendum Handbuch UC44 für Firmware-Version 02.01

Controller-Mode

- Fader mute Funktion durch Halten der roten Shift-Taste und gleichzeitiger Bewegung eines Faders
- Faderpos-Anzeige durch Halten der roten Shift-Taste und gleichzeitiger Bewegung eines Faders:
grüne LEDs zeigen die Übereinstimmung der Faderpositionen mit den empfangenen Daten
- Snapshot-Funktion durch Drücken der grünen Taste 16 während die rote Shift-taste gehalten wird:
sendet Werte aller Fader (gegenwärtige Positionen)

Edit mode

- Neue Encoder-Skale 'on' zur Anzeige von nur zwei Werten
Wert größer 0 = On
Wert gleich 0 = Off
- Neuer Fader/Encoder Typ 'note' zur Sendung von Notenbefehlen
Bewegung der Fader in die obere Hälfte = note on
Bewegung der Fader in die untere Hälfte = note off
Drehung der Encoder nach rechts = note on
Drehung der Encoder nach links = note off